

AUTOMOBILES CITROËN A/S

KØBENHAVN V.



Teknisk Afdeling

Cirkulære Nr. 75. DANMARK.

KØBENHAVN, d. 25/5 1932.

Til D'Herrer Forhandlere.

Montering af Silentblocc.

Vi henleder Deres Opmærksomhed paa Hensyn, der maa tages ved Montering af Silentblocc, for hver Gang man har haft en Fjeder demonteret.

- 1) I hvert Tilfælde anbring Fjedren paa Plads, monter Taskerne og skru Møtrikkerne let til.
- 2) a) Personvogne: Lad 2-4 Personer af Middelvægt sætte sig paa Bagsædet og paa Klapstolene, fastspænd Møtrikkerne paa Fjederhængslerne og laas for Møtrikkerne.
b) 800 kg. og 1200 kg. Belast, ved Hjælp af et eller andet let transportabelt, Vognen med den Belastning, der normalt bliver kørt med, tilspænd Møtrikkerne og laas for samme.

Denne Arbejdsmetode er nødvendig for at sætte Fjederhængslet med Silentblocc i en normal Stilling, der gør det muligt for Silentblokken at kunne arbejde med samme Vekseldrejning ud fra dens Normalstilling.

Hvis disse Forholdsregler ikke bliver fulgt, vil Taskeboltens Møtrikker have Tendens til at gaa løst, eller Gummiet i Silentbløkkene vil hurtigt blive ødelagt.

AUTOMOBILES CITROËN A/S.

Teknisk Afd.